Mode d‘emploi

Référence HQ22242, HQ22243

Nous vous félicitons pour l’achat de votre montre Lindberg & Sons. Cette montre de précision a été produite après les standards de qualité les plus hauts. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle montre.

Réglage de l‘heure
Dégagez la couronne de la façade pour ajuster l’heure. L’indicateur de jour/nuit se règle conformément.

Réglage de la date
Appuyez sur le bouton supérieur droit pour régler la date.

Indication de la réserve de marche
La réserve de marche indique combien de temps la montre marchera sans qu’on la bouge ou sans qu’on la remonte manuellement.

Points généraux
Pour actionner le mouvement d’horlogerie veuillez remonter la couronne de la position de 3 heures en 20 tours. L’étanchéité de la montre se réfère au moment de l’expédition. Veuillez éviter le contact prolongé avec l’eau.
Une montre automatique se remonte automatiquement. Ceci fonctionne grâce à un roteur métallique. Suite à la construction différente une montre automatique ne peut pas atteindre la précision de marche d’une montre à quartz. Des oscillations faibles sont possibles et apparaissent surtout lors de changements extrêmes de températures.
Comme le changement de date des montres mécaniques s’effectue entre 21.00 h et 3.00 h du matin, ne veuillez pas changer la date dans ce délai, comme ceci pourrait provoquer des dégâts au train d‘engrenages.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre montre Lindberg & Sons!

Pour des informations supplémentaires consultez
http://www.lindberg-sons.com/